

# Uterumssystem med Enkelglas Fast parti, Dörr / Fönster

**OBS! Läs detta innan du börjar.**

- Läs igenom hela monteringsinstruktionen innan du börjar.
- Tänk på din säkerhet. Partierna kan vara tunga så ta hjälp av någon vid behov.
- Kontrollera innehållet i leveransen enligt innehållsförteckningen.
- Tänk på detta om du köpt flera uterumspartier till ditt uterum:
- Djupmättet kan vara olika för olika uterumspartier beroende på om partiet har t ex 2 eller 4 luckor.
- Planera hur du vill montera alla dina uterumspartier först så att alla partier hamnar i linje i djupled innan du börjar montera det första.
- Vid behov av hjälp maila gärna [info@aluminiumsystem.se](mailto:info@aluminiumsystem.se) så återkopplar vi så snart vi kan.

*Monteringsinstruktion | Enkelglas | Fast Parti*

## Innehåll

- Fast parti
- Torxskruv 4,2 x 38 mm/tx20 (Antal beror på partiets storlek.)

## 1. Skruva fast partiet

1. Placera partiet i öppningen.
2. Placera skruven i de förborrade hålen och skruva fast.

**i** Börja med skruvarna i hörnen så slipper du hålla hela partiet samtidigt som du skruvar. Fortsätt därefter med skruvarna för resten av hålen.

*Monteringsinstruktion | Fast parti*

## 2. Täta partiet med silikon

1. Lägg en sträng byggsilikon för utomhusbruk på utsidan av det fasta partiet för att täta mellan partiet och öppningen.

*Du är nu klar med monteringen.*

*Tack för ert förtroende och att ni valt ett uterum från Gefle Aluminiumsystem.*