

Uterumssystem med Enkelglas Skjutparti, Dörr / Fönster

OBS! Läs detta innan du börjar.

- Läs igenom hela monteringsinstruktionen innan du börjar.
- Tänk på din säkerhet. Partierna kan vara tunga så ta hjälp av någon vid behov.
- Kontrollera innehållet i leveransen enligt innehållsförteckningen.
- Tänk på detta om du köpt flera uterumspartier till ditt uterum.
- Djupmättet kan vara olika för olika uterumspartier beroende på om partiet har t ex 2 eller 4 luckor.
- Planera hur du vill montera alla dina uterumspartier först så att alla partier hamnar i linje i djupled innan du börjar montera det första.
- Vid behov av hjälp maila oss gärna på info@aluminiumsystem.se så återkopplar vi så snart vi kan.

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

Innehåll

- 1x Undre rälsprofil
- Dräneringshål.
- (Antal spår beror på antal luckor.
- 2x Uppsamlingsprofil
- Dörrar / Fönster
- (Antal beror på beställt parti.)
- 2x Låsknopp
- (Ingår inte om lås förmonterats.)
- Torxskruv 4,2 x 38 mm/tx20
- (Antal beror på partiets storlek.)
- 1x Övre rälsprofil
- Ej dränering.
- (Antal spår beror på antal luckor.
- Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

1. Montera undre rälsprofil

1. Placera den undre rälsprofilen på underlaget med dräneringsklacken mot insidan. Detta gör att profilen lutar utåt och vatten kan rinna ut på utsidan vid regn. Placera rälsprofilen ungefär mitt på regeln i djupled (om underlaget är en regel).

2. Gör markeringar på profilen för var hål ska borras där det är möjligt beroende på var eventuella regler sitter.

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

3. Lyft bort profilen från underlaget och borra hål med ett 5,0 mm borr där du gjort markeringarna.

4. Lägg en sträng byggsilikon för utomhusbruk under rälsprofilen mot utsidan för att tätas mot underlaget.

5. Skruva fast profilen med de medföljande skruvarna.

i Börja med skruvarna för hålen 50 mm från kanten och fortsätt därefter med skruvarna för resten av hålen.

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

2. Montera övre rälsprofil

1. Placera den övre rälsprofilen rakt över den undre rälsprofilen.
2. Markera och borra hål i den övre rälsprofilen på samma sätt som den undre.

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

3. Lägg en sträng byggsilikon för utomhusbruk under rälsprofilen mot utsidan för att tätas mot underlaget.
4. Skruva fast profilen med de medföljande skruvarna.

- ⓘ Börja med skruvarna för hålen 50 mm från kanten och fortsätt därefter med skruvarna för resten av hålen.

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

3. Ställ i fönster / dörrar

1. Ta reda på vad som är fönstrets upp- och nedsida. I fönstrets nedre ände är hjul monterade. Hjulen ska löpa på spårets ovansida på den undre rälsprofilen.

2. Ta reda på vilka fönster som ska löpa på ytterspåren. Dessa fönster har handtagsprofiler.

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

3. Börja med att ställa i fönstret på spåret längst ut (närmast utsidan) med haken in mot de övriga spåren.

4. Ställ i fönstret genom att försiktigt trä fönstrets ovansida på den övre rälsens spår. Vik därefter ned fönstret mot den undre rälsens spår. Prova att skjuta fönstret fram och tillbaka. Fönstret ska löpa lätt.

5. Fortsätt med de övriga fönstren och ställ i dem på samma sätt.

- ⚠ Tryck inte ned fönstren **mellan** spåren. Fönstren ska löpa lätt på spårens **ovansida!**
- ⚠ Det är viktigt att fönstren ställs om lott eftersom de annars inte går att stänga eller öppna. Hakarna ska häkta i varandra när fönstren stängs.

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

4. Kontrollera avstånd mellan lucka och räls

1. Avståndet mellan toppen av spåret på rälsen och ovankanten på luckan ska vara minst 8 mm.
2. Skjut varje lucka längs hela rälsen och kontrollera minimum-avståndet.

- ⚠ Luckan måste överlappa spåret i rälsen tillräckligt mycket för att luckan inte ska riskera att spåra ur. Minst 8 mm.

Toppen på spåret

Ovankant av lucka

- ⓘ Om avståndet är för litet kan hjulen justeras så att luckan höjs med maximalt 4 mm. Se avsnittet "Justera hjul" för mer information.

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

5. Montera uppsamlingsprofil

1. Uppsamlingsprofilerna ska monteras så att skjutpartiet sluter tätt när alla fönster är stängda.
2. Se till att uppsamlingsprofilen hamnar centrerat över rätt spår i rälsen. Kontrollera vilket som är rätt spår genom att stänga alla fönstren.

3. Markera och borra 3 stycken hål (uppe, mitten och nere) i uppsamlingsprofilen.

4. Skruva fast profilen med de medföljande skruven.

Uppsamlingsprofil

Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutparti

6. Justera hjul

Hjulen i luckorna är justerbara i höjddled. Du kan till exempel justera hjulen så att luckan hamnar helt i lod om underlaget inte är helt jämnt.

1. Stick in en 2,5 mm insexnyckel från luckans underkant på insidan av hjulet
2. Vrid nyckeln medsols för att höja luckan.
3. Vrid nyckeln motsols för att sänka luckan.

Insexnyckel

2,5 mm

Justerbara hjul

- ⓘ När luckorna levereras från fabrik är hjulen inställda i lägsta läget och kan inte sänkas lägre.
 - ⓘ Luckorna kan justeras maximalt 4 mm i höjddled.
- Monteringsinstruktion | Enkelglas | Skjutpart

7. Montera låsknopp

1. För in luckan i uppsamlingsprofilen.
2. Markera var låsknoppen hamnar på luckan
3. Förborra hålet i luckans profil med en 5mm borr.
4. Borra sedan upp hålet med en 9mm borr.

- ! Borra endast in till hälften av luckan genom den första profilväggen.
Borra inte igenom hela luckan!

*Ni är nu klara med monteringen tack för erat förtroende och
att ni valt ett uterum från Gefle Aluminiumsystem*